

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://amaks.nt-rt.ru/> || aky@nt-rt.ru

Клапаны двухпозиционные для газовых сред АМАКС-КЭ DN8-25мм типа НЗ



Назначение

Для дистанционного/автоматического управления подачей рабочей среды.

Применение:

- рабочая среда - природный газ ГОСТ 5542-2014, другие неагрессивные газы
- установка на трубопроводе - в любом положении, кроме «приводом вниз»
- установка в закрытых помещениях (в т.ч. в металлических помещениях без теплоизоляции) с температурой окружающего воздуха от -30°C до +50°C и относительной влажностью до 80% при температуре +25°C

Возможные исполнения:

- с датчиком положения
- с энергоэффективной катушкой

Присоединение к трубопроводу:

- муфтовое (рис. 2)
- штуцерное (рис.1)
- фланцевое (рис. 3) (фланец DN-16-01-1-B ГОСТ 33259-2015)

Наименование	DN, мм	Р _{раб} , МПа/Бар	d, мм	D, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	H, мм	S, мм	Наличие датчика положения	Масса, кг
НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЕ											
МУФТОВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ. Обычное исполнение.											
АМАКС-КЭ.М-15-0.02-НЗ	15	0.02 / 0,2		G1/2	82			116	27	нет	1,5
АМАКС-КЭ.М-15-0.02-НЗ-Д	15	0.02 / 0,2		G1/2	82			116	27	да	1,6
АМАКС-КЭ.М-15-0.05-НЗ	15	0.05 / 0,5		G1/2	82			116	27	нет	1,5
АМАКС-КЭ.М-15-0.05-НЗ-Д	15	0.05 / 0,5		G1/2	82			116	27	да	1,6
АМАКС-КЭ.М-15-0.1-НЗ	15	0,1 / 1		G1/2	82			116	27	нет	2,6
АМАКС-КЭ.М-15-0.1-НЗ-Д	15	0,1 / 1		G1/2	82			116	27	да	2,7

АМАКС-КЭ.М-15-0,3-НЗ	15	0,3 / 3		G1/2	82			116	27	нет	2,6
АМАКС-КЭ.М-15-0,3-НЗ-Д	15	0,3 / 3		G1/2	82			116	27	да	2,7
АМАКС-КЭ.М-15-0,4-НЗ	15	0,4 / 4		G1/2	82			116	27	нет	2,8
АМАКС-КЭ.М-15-0,4-НЗ-Д	15	0,4 / 4		G1/2	82			116	27	да	2,9
АМАКС-КЭ.М-15-0,6-НЗ	15	0,6 / 6		G1/2	82			116	27	нет	2,8
АМАКС-КЭ.М-15-0,6-НЗ-Д	15	0,6 / 6		G1/2	82			116	27	да	2,9
АМАКС-КЭ.М-15-1,6-НЗ	15	1,6 / 16		G1/2	82			116	27	нет	2,8
АМАКС-КЭ.М-15-1,6-НЗ-Д	15	1,6 / 16		G1/2	82			116	27	да	2,9
АМАКС-КЭ.М-20-0,02-НЗ	20	0,02 / 0,2		G3/4	106			145	32	нет	3,0
АМАКС-КЭ.М-20-0,02-НЗ-Д	20	0,02 / 0,2		G3/4	106			145	32	да	3,1
АМАКС-КЭ.М-20-0,05-НЗ	20	0,05 / 0,5		G3/4	106			145	32	нет	3,6
АМАКС-КЭ.М-20-0,05-НЗ-Д	20	0,05 / 0,5		G3/4	106			145	32	да	3,8
АМАКС-КЭ.М-20-0,1-НЗ	20	0,1 / 1		G3/4	106			145	32	нет	3,6
АМАКС-КЭ.М-20-0,1-НЗ-Д	20	0,1 / 1		G3/4	106			145	32	да	3,8
АМАКС-КЭ.М-20-0,3-НЗ	20	0,3 / 3		G3/4	106			145	32	нет	3,6
АМАКС-КЭ.М-20-0,3-НЗ-Д	20	0,3 / 3		G3/4	106			145	32	да	3,8
АМАКС-КЭ.М-20-0,4-НЗ	20	0,4 / 4		G3/4	106			145	32	нет	3,6
АМАКС-КЭ.М-20-0,4-НЗ-Д	20	0,4 / 4		G3/4	106			145	32	да	3,8
АМАКС-КЭ.М-20-0,6-НЗ	20	0,6 / 6		G3/4	106			145	32	нет	3,6
АМАКС-КЭ.М-20-0,6-НЗ-Д	20	0,6 / 6		G3/4	106			145	32	да	3,8
АМАКС-КЭ.М-25-0,02-НЗ	25	0,02 / 0,2		G1	106			150	41	нет	2,9
АМАКС-КЭ.М-25-0,02-НЗ-Д	25	0,02 / 0,2		G1	106			150	41	да	3,0
АМАКС-КЭ.М-25-0,05-НЗ	25	0,05 / 0,5		G1	106			150	41	нет	2,9
АМАКС-КЭ.М-25-0,05-НЗ-Д	25	0,05 / 0,5		G1	106			150	41	да	3,0
АМАКС-КЭ.М-25-0,1-НЗ	25	0,1 / 1		G1	106			150	41	нет	2,9
АМАКС-КЭ.М-25-0,1-НЗ-Д	25	0,1 / 1		G1	106			150	41	да	3,0

АМАКС-КЭ.М-25-0.3-НЭ	25	0,3 / 3		G1	106			150	41	нет	2,9
АМАКС-КЭ.М-25-0.3-НЭ-Д	25	0,3 / 3		G1	106			150	41	да	3,0
АМАКС-КЭ.М-25-0.4-НЭ	25	0,4 / 4		G1	106			150	41	нет	3,5
АМАКС-КЭ.М-25-0.4-НЭ-Д	25	0,4 / 4		G1	106			150	41	да	3,6
АМАКС-КЭ.М-25-0.6-НЭ	25	0,6 / 6		G1	106			150	41	нет	3,5
АМАКС-КЭ.М-25-0.6-НЭ-Д	25	0,6 / 6		G1	106			150	41	да	3,6
АМАКС-КЭ.М-25-1.6-НЭ	25	1,6 / 16		G1	106			150	41	нет	3,5
АМАКС-КЭ.М-25-1.6-НЭ-Д	25	1,6 / 16		G1	106			150	41	да	3,6
МУФТОВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ. Энергосберегающее исполнение.											
АМАКС-КЭ.М-15-0.02-НЭ-Э	15	0.02 / 0,2		G1/2	82			116	27	нет	1,6
АМАКС-КЭ.М-15-0.02-НЭ-ДЭ	15	0.02 / 0,2		G1/2	82			116	27	да	1,7
АМАКС-КЭ.М-15-0.05-НЭ-Э	15	0.05 / 0.5		G1/2	82			116	27	нет	1,6
АМАКС-КЭ.М-15-0.05-НЭ-ДЭ	15	0.05 / 0.5		G1/2	82			116	27	да	1,8
АМАКС-КЭ.М-15-0.1-НЭ-Э	15	0,1 / 1		G1/2	82			116	27	нет	2,7
АМАКС-КЭ.М-15-0.1-НЭ-ДЭ	15	0,1 / 1		G1/2	82			116	27	да	2,7
АМАКС-КЭ.М-15-0.3-НЭ-Э	15	0,3 / 3		G1/2	82			116	27	нет	2,7
АМАКС-КЭ.М-15-0.3-НЭ-ДЭ	15	0,3 / 3		G1/2	82			116	27	да	2,7
АМАКС-КЭ.М-15-0.4-НЭ-Э	15	0,4 / 4		G1/2	82			116	27	нет	2,9
АМАКС-КЭ.М-15-0.4-НЭ-ДЭ	15	0,4 / 4		G1/2	82			116	27	да	3,0
АМАКС-КЭ.М-15-0.6-НЭ-Э	15	0,6 / 6		G1/2	82			116	27	нет	2,9
АМАКС-КЭ.М-15-0.6-НЭ-ДЭ	15	0,6 / 6		G1/2	82			116	27	да	3,0
АМАКС-КЭ.М-15-1.6-НЭ-Э	15	1,6 / 16		G1/2	82			116	27	нет	2,9
АМАКС-КЭ.М-15-1.6-НЭ-ДЭ	15	1,6 / 16		G1/2	82			116	27	да	3,0
АМАКС-КЭ.М-20-0.02-НЭ-Э	20	0.02 / 0,2		G3/4	106			145	32	нет	3,1
АМАКС-КЭ.М-20-0.02-НЭ-ДЭ	20	0.02 / 0,2		G3/4	106			145	32	да	3,2
АМАКС-КЭ.М-20-0.05-НЭ-Э	20	0.05 / 0,5		G3/4	106			145	32	нет	3,7
АМАКС-КЭ.М-20-0.05-НЭ-ДЭ	20	0.05 / 0,5		G3/4	106			145	32	да	3,9

АМАКС-КЭ.М-20-0,1-НЗ-Э	20	0,1 / 1		G3/4	106			145	32	нет	3,7
АМАКС-КЭ.М-20-0,1-НЗ-ДЭ	20	0,1 / 1		G3/4	106			145	32	да	3,9
АМАКС-КЭ.М-20-0,3-НЗ-Э	20	0,3 / 3		G3/4	106			145	32	нет	3,7
АМАКС-КЭ.М-20-0,3-НЗ-ДЭ	20	0,3 / 3		G3/4	106			145	32	да	3,9
АМАКС-КЭ.М-20-0,4-НЗ-Э	20	0,4 / 4		G3/4	106			145	32	нет	3,7
АМАКС-КЭ.М-20-0,4-НЗ-ДЭ	20	0,4 / 4		G3/4	106			145	32	да	3,9
АМАКС-КЭ.М-20-0,6-НЗ-Э	20	0,6 / 6		G3/4	106			145	32	нет	3,7
АМАКС-КЭ.М-20-0,6-НЗ-ДЭ	20	0,6 / 6		G3/4	106			145	32	да	3,9
АМАКС-КЭ.М-25-0,02-НЗ-Э	25	0,02 / 0,2		G1	106			150	41	нет	3,0
АМАКС-КЭ.М-25-0,02-НЗ-ДЭ	25	0,02 / 0,2		G1	106			150	41	да	3,1
АМАКС-КЭ.М-25-0,05-НЗ-Э	25	0,05 / 0,5		G1	106			150	41	нет	3,0
АМАКС-КЭ.М-25-0,05-НЗ-ДЭ	25	0,05 / 0,5		G1	106			150	41	да	3,1
АМАКС-КЭ.М-25-0,1-НЗ-Э	25	0,1 / 1		G1	106			150	41	нет	3,0
АМАКС-КЭ.М-25-0,1-НЗ-ДЭ	25	0,1 / 1		G1	106			150	41	да	3,1
АМАКС-КЭ.М-25-0,3-НЗ-Э	25	0,3 / 3		G1	106			150	41	нет	3,0
АМАКС-КЭ.М-25-0,3-НЗ-ДЭ	25	0,3 / 3		G1	106			150	41	да	3,1
АМАКС-КЭ.М-25-0,4-НЗ-Э	25	0,4 / 4		G1	106			150	41	нет	3,6
АМАКС-КЭ.М-25-0,4-НЗ-ДЭ	25	0,4 / 4		G1	106			150	41	да	3,7
АМАКС-КЭ.М-25-0,6-НЗ-Э	25	0,6 / 6		G1	106			150	41	нет	3,6
АМАКС-КЭ.М-25-0,6-НЗ-ДЭ	25	0,6 / 6		G1	106			150	41	да	3,7
АМАКС-КЭ.М-25-1,6-НЗ-Э	25	1,6 / 16		G1	106			150	41	нет	3,6
АМАКС-КЭ.М-25-1,6-НЗ-ДЭ	25	1,6 / 16		G1	106			150	41	да	3,7
ШТУЦЕРНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ. Обычное исполнение.											
АМАКС-КЭ.Ш-8-0,05-НЗ	8	0,05 / 0,5	21		82	136		116		нет	1,7
АМАКС-КЭ.Ш-8-0,05-НЗ-Д	8	0,05 / 0,5	21		82	136		116		да	1,7
АМАКС-КЭ.Ш-8-0,1-НЗ	8	0,1 / 1	21		82	136		116		нет	1,7
АМАКС-КЭ.Ш-8-0,1-НЗ-Д	8	0,1 / 1	21		82	136		116		да	1,7
АМАКС-КЭ.Ш-8-0,3-НЗ	8	0,3 / 3	21		82	136		116		нет	1,7
АМАКС-КЭ.Ш-8-0,25-НЗ-Д	8	0,25 / 2,5	21		82	136		116		да	1,7

АМАКС-КЭ.Ш-15-0,02-НЗ	15	0,02 / 0,2	21		82	136	116		нет	1,8
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,02-НЗ-д	15	0,02 / 0,2	21		82	136	116		да	1,9
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,05-НЗ	15	0,05 / 0,5	21		82	136	116		нет	1,8
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,05-НЗ-д	15	0,05 / 0,5	21		82	136	116		да	1,9
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,1-НЗ	15	0,1 / 1	21		82	136	116		нет	2,8
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,1-НЗ-д	15	0,1 / 1	21		82	136	116		да	2,9
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,3-НЗ	15	0,3 / 3	21		82	136	116		нет	2,8
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,3-НЗ-д	15	0,3 / 3	21		82	136	116		да	2,9
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,4-НЗ	15	0,4 / 4	21		82	136	116		нет	2,8
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,4-НЗ-д	15	0,4 / 4	21		82	136	116		да	2,9
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,6-НЗ	15	0,6 / 6	21		82	136	116		нет	2,8
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,6-НЗ-д	15	0,6 / 6	21		82	136	116		да	2,9
АМАКС-КЭ.Ш-15-1,6-НЗ	15	1,6 / 16	21		82	136	116		нет	2,8
АМАКС-КЭ.Ш-15-1,6-НЗ-д	15	1,6 / 16	21		82	136	116		да	2,9
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,02-НЗ	20	0,02 / 0,2	25		106	164	145		нет	3,2
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,02-НЗ-д	20	0,02 / 0,2	25		106	164	145		да	3,3
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,05-НЗ	20	0,05 / 0,5	25		106	164	145		нет	3,2
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,05-НЗ-д	20	0,05 / 0,5	25		106	164	145		да	3,3
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,1-НЗ	20	0,1 / 1	25		106	164	145		нет	3,2
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,1-НЗ-д	20	0,1 / 1	25		106	164	145		да	3,3
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,3-НЗ	20	0,3 / 3	25		106	164	145		нет	3,7
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,3-НЗ-д	20	0,3 / 3	25		106	164	145		да	3,9
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,4-НЗ	20	0,4 / 4	25		106	164	145		нет	3,7
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,4-НЗ-д	20	0,4 / 4	25		106	164	145		да	3,9
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,6-НЗ	20	0,6 / 6	25		106	164	145		нет	3,7
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,6-НЗ-д	20	0,6 / 6	25		106	164	145		да	3,9

АМАКС-КЭ.Ш-25-0,02-НЗ	25	0,02 / 0,2	32		106	164	145	нет	2,2
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,02-НЗ-Д	25	0,02 / 0,2	32		106	164	145	да	2,3
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,05-НЗ	25	0,05 / 0,5	32		106	164	145	нет	2,2
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,05-НЗ-Д	25	0,05 / 0,5	32		106	164	145	да	2,3
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,1-НЗ	25	0,1 / 1	32		106	164	145	нет	2,2
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,1-НЗ-Д	25	0,1 / 1	32		106	164	145	да	2,3
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,3-НЗ	25	0,3 / 3	32		106	164	145	нет	2,2
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,3-НЗ-Д	25	0,3 / 3	32		106	164	145	да	2,3
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,4-НЗ	25	0,4 / 4	32		106	164	145	нет	3,9
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,4-НЗ-Д	25	0,4 / 4	32		106	164	145	да	4
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,6-НЗ	25	0,6 / 6	32		106	164	145	нет	3,9
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,6-НЗ-Д	25	0,6 / 6	32		106	164	145	да	4
АМАКС-КЭ.Ш-25-1,6-НЗ	25	1,6 / 16	32		106	164	145	нет	3,9
АМАКС-КЭ.Ш-25-1,6-НЗ-Д	25	1,6 / 16	32		106	164	145	да	4

ШТУЦЕРНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ. Энергосберегающее исполнение.

АМАКС-КЭ.Ш-15-0,02-НЗ-Э	15	0,02 / 0,2	21		82	136	116	нет	1,8
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,02-НЗ-ДЭ	15	0,02 / 0,2	21		82	136	116	да	1,8
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,05-НЗ-Э	15	0,05 / 0,5	21		82	136	116	нет	1,9
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,05-НЗ-ДЭ	15	0,05 / 0,5	21		82	136	116	да	2
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,1-НЗ-Э	15	0,1 / 1	21		82	136	116	нет	1,9
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,1-НЗ-ДЭ	15	0,1 / 1	21		82	136	116	да	2
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,3-НЗ-Э	15	0,3 / 3	21		82	136	116	нет	2,9
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,3-НЗ-ДЭ	15	0,3 / 3	21		82	136	116	да	3
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,4-НЗ-Э	15	0,4 / 4	21		82	136	116	нет	2,9
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,4-НЗ-ДЭ	15	0,4 / 4	21		82	136	116	да	3
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,6-НЗ-Э	15	0,6 / 6	21		82	136	116	нет	2,9
АМАКС-КЭ.Ш-15-0,6-НЗ-ДЭ	15	0,6 / 6	21		82	136	116	да	3
АМАКС-КЭ.Ш-15-1,6-НЗ-Э	15	1,6 / 16	21		82	136	116	нет	2,9
АМАКС-КЭ.Ш-15-1,6-НЗ-ДЭ	15	1,6 / 16	21		82	136	116	да	3

АМАКС-КЭ.Ш-20-0,02-НЗ-Э	20	0,02 / 0,2	25	106	164	145	нет	2,3
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,02-НЗ-ДЭ	20	0,02 / 0,2	25	106	164	145	да	2,4
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,05-НЗ-Э	20	0,05 / 0,5	25	106	164	145	нет	2,3
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,05-НЗ-ДЭ	20	0,05 / 0,5	25	106	164	145	да	2,4
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,1-НЗ-Э	20	0,1 / 1	25	106	164	145	нет	2,3
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,1-НЗ-ДЭ	20	0,1 / 1	25	106	164	145	да	2,4
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,3-НЗ-Э	20	0,3 / 3	25	106	164	145	нет	2,3
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,3-НЗ-ДЭ	20	0,3 / 3	25	106	164	145	да	2,4
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,4-НЗ-Э	20	0,4 / 4	25	106	164	145	нет	3,8
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,4-НЗ-ДЭ	20	0,4 / 4	25	106	164	145	да	4
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,6-НЗ-Э	20	0,6 / 6	25	106	164	145	нет	3,8
АМАКС-КЭ.Ш-20-0,6-НЗ-ДЭ	20	0,6 / 6	25	106	164	145	да	4
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,02-НЗ-Э	25	0,02 / 0,2	32	106	164	150	нет	2,4
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,02-НЗ-ДЭ	25	0,02 / 0,2	32	106	164	150	да	2,5
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,05-НЗ-Э	25	0,05 / 0,5	32	106	164	150	нет	2,4
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,05-НЗ-ДЭ	25	0,05 / 0,5	32	106	164	150	да	2,5
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,1-НЗ-Э	25	0,1 / 1	32	106	164	150	нет	2,4
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,1-НЗ-ДЭ	25	0,1 / 1	32	106	164	150	да	2,5
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,3-НЗ-Э	25	0,3 / 3	32	106	164	150	нет	2,4
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,3-НЗ-ДЭ	25	0,3 / 3	32	106	164	150	да	2,5
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,4-НЗ-Э	25	0,4 / 4	32	106	164	150	нет	4
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,4-НЗ-ДЭ	25	0,4 / 4	32	106	164	150	да	4
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,6-НЗ-Э	25	0,6 / 6	32	106	164	150	нет	4
АМАКС-КЭ.Ш-25-0,6-НЗ-ДЭ	25	0,6 / 6	32	106	164	150	да	4
АМАКС-КЭ.Ш-25-1,6-НЗ-Э	25	1,6 / 16	32	106	164	150	нет	4
АМАКС-КЭ.Ш-25-1,6-НЗ-ДЭ	25	1,6 / 16	32	106	164	150	да	4

ФЛАНЦЕВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ. Обычное исполнение.

АМАКС-КЭ.Ф-15-0,02-НЗ	15	0,02 / 0,2				110	116		нет	3,2
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,02-НЗ-Д	15	0,02 / 0,2				110	116		да	3,6
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,05-НЗ	15	0,05 / 0,5				110	116		нет	3,2
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,05-НЗ-Д	15	0,05 / 0,5				110	116		да	3,6
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,1-НЗ	15	0,1 / 1				110	116		нет	3,2
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,1-НЗ-Д	15	0,1 / 1				110	116		да	3,6
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,3-НЗ	15	0,3 / 3				110	116		нет	3,2
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,3-НЗ-Д	15	0,3 / 3				110	116		да	3,6
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,4-НЗ	15	0,4 / 4				110	116		нет	3,2
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,4-НЗ-Д	15	0,4 / 4				110	116		да	3,6
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,6-НЗ	15	0,6 / 6				110	116		нет	3,2
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,6-НЗ-Д	15	0,6 / 6				110	116		да	3,6
АМАКС-КЭ.Ф-15-1,6-НЗ	15	1,6 / 16				110	116		нет	3,2
АМАКС-КЭ.Ф-15-1,6-НЗ-Д	15	1,6 / 16				110	116		да	3,6
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,02-НЗ	20	0,02 / 0,2				126	145		нет	4
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,02-НЗ-Д	20	0,02 / 0,2				126	145		да	4,1
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,05-НЗ	20	0,05 / 0,5				126	145		нет	4
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,05-НЗ-Д	20	0,05 / 0,5				126	145		да	4,1
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,1-НЗ	20	0,1 / 1				126	145		нет	4
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,1-НЗ-Д	20	0,1 / 1				126	145		да	4,1
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,3-НЗ	20	0,3 / 3				126	145		нет	4
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,3-НЗ-Д	20	0,3 / 3				126	145		да	4,1
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,4-НЗ	20	0,4 / 4				126	145		нет	4,6
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,4-НЗ-Д	20	0,4 / 4				126	145		да	4,7
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,6-НЗ	20	0,6 / 6				126	145		нет	4,6
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,6-НЗ-Д	20	0,6 / 6				126	145		да	4,7
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,02-НЗ	25	0,02 / 0,2				130	145		нет	5,8
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,02-НЗ-Д	25	0,02 / 0,2				130	145		да	5,9

АМАКС-КЭ.Ф-25-0,05-НЭ	25	0,05 / 0,5				130	145		нет	5,8
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,05-НЭ-Д	25	0,05 / 0,5				130	145		да	5,9
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,1-НЭ	25	0,1 / 1				130	145		нет	5,8
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,1-НЭ-Д	25	0,1 / 1				130	145		да	5,9
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,3-НЭ	25	0,3 / 3				130	145		нет	5,8
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,3-НЭ-Д	25	0,3 / 3				130	145		да	5,9
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,4-НЭ	25	0,4 / 4				130	145		нет	7,3
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,4-НЭ-Д	25	0,4 / 4				130	145		да	7,4
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,6-НЭ	25	0,6 / 6				130	145		нет	7,3
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,6-НЭ-Д	25	0,6 / 6				130	145		да	7,4
АМАКС-КЭ.Ф-25-1,6-НЭ	25	1,6 / 16				130	145		нет	7,3
АМАКС-КЭ.Ф-25-1,6-НЭ-Д	25	1,6 / 16				130	145		да	7,4
ФЛАНЦЕВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ. Энергосберегающее исполнение.										
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,02-НЭ-Э	15	0,02 / 0,2				110	116		нет	3,3
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,02-НЭ-ДЭ	15	0,02 / 0,2				110	116		да	3,3
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,05-НЭ-Э	15	0,05 / 0,5				110	116		нет	3,3
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,05-НЭ-ДЭ	15	0,05 / 0,5				110	116		да	3,3
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,1-НЭ-Э	15	0,1 / 1				110	116		нет	3,3
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,1-НЭ-ДЭ	15	0,1 / 1				110	116		да	3,3
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,3-НЭ-Э	15	0,3 / 3				110	116		нет	3,4
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,3-НЭ-ДЭ	15	0,3 / 3				110	116		да	3,6
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,4-НЭ-Э	15	0,4 / 4				110	116		нет	3,8
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,4-НЭ-ДЭ	15	0,4 / 4				110	116		да	3,7
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,6-НЭ-Э	15	0,6 / 6				110	116		нет	3,8
АМАКС-КЭ.Ф-15-0,6-НЭ-ДЭ	15	0,6 / 6				110	116		да	3,7
АМАКС-КЭ.Ф-15-1,6-НЭ-Э	15	1,6 / 16				110	116		нет	3,8
АМАКС-КЭ.Ф-15-1,6-НЭ-ДЭ	15	1,6 / 16				110	116		да	3,7
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,02-НЭ-Э	20	0,02 / 0,2				126	145		нет	4,1
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,02-НЭ-ДЭ	20	0,02 / 0,2				126	145		да	4,2

АМАКС-КЭ.Ф-20-0,05-НЗ-Э	20	0,05 / 0,5				126	145		нет	4,1
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,05-НЗ-ДЭ	20	0,05 / 0,5				126	145		да	4,2
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,1-НЗ-Э	20	0,1 / 1				126	145		нет	4,1
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,1-НЗ-ДЭ	20	0,1 / 1				126	145		да	4,2
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,3-НЗ-Э	20	0,3 / 3				126	145		нет	4,1
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,3-НЗ-ДЭ	20	0,3 / 3				126	145		да	4,2
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,4-НЗ-Э	20	0,4 / 4				126	145		нет	4,7
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,4-НЗ-ДЭ	20	0,4 / 4				126	145		да	4,7
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,6-НЗ-Э	20	0,6 / 6				126	145		нет	4,7
АМАКС-КЭ.Ф-20-0,6-НЗ-ДЭ	20	0,6 / 6				126	145		да	4,7
АМАКС-КЭ.Ф-20-1,6-НЗ-Э	20	0,6 / 6				130	150		нет	7,4
АМАКС-КЭ.Ф-20-1,6-НЗ-ДЭ	20	0,6 / 6				126	145		да	4,7
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,02-НЗ-Э	25	0,02 / 0,2				130	150		нет	5,9
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,02-НЗ-ДЭ	25	0,02 / 0,2				130	150		да	5,9
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,05-НЗ-Э	25	0,05 / 0,5				130	150		нет	5,9
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,05-НЗ-ДЭ	25	0,05 / 0,5				130	150		да	5,9
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,1-НЗ-Э	25	0,1 / 1				130	150		нет	5,9
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,1-НЗ-ДЭ	25	0,1 / 1				130	150		да	5,9
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,3-НЗ-Э	25	0,3 / 3				130	150		нет	5,9
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,3-НЗ-ДЭ	25	0,3 / 3				130	150		да	5,9
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,4-НЗ-Э	25	0,4 / 4				130	150		нет	7,4
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,4-НЗ-ДЭ	25	0,4 / 4				130	150		да	7,5
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,6-НЗ-Э	25	0,6 / 6				130	150		нет	7,4
АМАКС-КЭ.Ф-25-0,6-НЗ-ДЭ	25	0,6 / 6				130	150		да	7,5
АМАКС-КЭ.Ф-25-1,6-НЗ-Э	25	1,6 / 16				130	150		нет	7,4
АМАКС-КЭ.Ф-25-1,6-НЗ-ДЭ	25	1,6 / 16				130	150		да	7,5

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://amaks.nt-rt.ru/> || aky@nt-rt.ru