

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://amaks.nt-rt.ru/> || [aky@nt-rt.ru](mailto:aky@nt-rt.ru)

## Клапаны двухпозиционные с регулятором расхода газа АМАКС-КЭР DN15-25мм



### Назначение

Для дистанционного/автоматического управления подачей рабочей среды.

### Применение:

- рабочая среда - природный газ ГОСТ 5542-2014, другие неагрессивные газы
- установка на трубопроводе - в любом положении, кроме «приводом вниз»
- установка в закрытых помещениях (в т.ч. в металлических помещениях без теплоизоляции) с температурой окружающего воздуха от -30°C до +50°C и относительной влажностью до 80% при температуре +25°C

### Возможные исполнения:

- с датчиком положения
- с энергоэффективной катушкой

### Присоединение к трубопроводу:

- муфтовое (рис. 2)
- штуцерное (рис. 1)
- фланцевое (рис. 3) (фланец DN-16-01-1-B ГОСТ 33259-2015)

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Номинальное (условное) давление                 | 1,6 МПа                   |
| Герметичность затвора                           | класс «А» ГОСТ 9544-2015  |
| Время закрытия                                  | не более 1 сек.           |
| Напряжение питания                              | 220 В                     |
| Потребляемая мощность при включении             | 7-62 Вт                   |
| Потребляемая мощность в режиме энергосбережения | 7-16 Вт                   |
| Род тока  | переменный или постоянный |
| Температура рабочей среды                       | от -30°C до +80°C         |
| Климатическое исполнение                        | УХЛЗ.1 (по умолчанию); У2 |
| Исполнение по взрывозащите                      | общепромышленное          |
| Материал корпуса                                | сталь                     |
| Гарантийный срок                                | 3 года                    |
| Срок службы                                     | 12 лет                    |

| Наименование                                       | DN,<br>мм | Рраб,<br>МПа/Бар | d,<br>мм | D,<br>мм | L,<br>мм | L1,<br>мм | L2,<br>мм | H,<br>мм | S,<br>мм | Наличие<br>датчика положения | Масса,<br>кг |
|--|-----------|------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|------------------------------|--------------|
| <b>МУФТОВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ. Обычное исполнение.</b> |           |                  |          |          |          |           |           |          |          |                              |              |
| АМАКС-КЭР.М-15-0.05-НЗ                             | 15        | 0,05 / 0,5       |          | G1/2     | 82       |           |           | 116      | 27       | нет                          | 2,1          |
| АМАКС-КЭР.М-15-0.05-НЗ-Д                           | 15        | 0,05 / 0,5       |          | G1/2     | 82       |           |           | 116      | 27       | да                           | 2,2          |
| АМАКС-КЭР.М-15-0,1-НЗ                              | 15        | 0,1 / 1          |          | G1/2     | 82       |           |           | 116      | 27       | нет                          | 2,1          |
| АМАКС-КЭР.М-15-0,1-НЗ-Д                            | 15        | 0,1 / 1          |          | G1/2     | 82       |           |           | 116      | 27       | да                           | 2,2          |
| АМАКС-КЭР.М-15-0,4-НЗ                              | 15        | 0,4 / 4          |          | G1/2     | 82       |           |           | 116      | 27       | нет                          | 2,1          |
| АМАКС-КЭР.М-15-0,4-НЗ-Д                            | 15        | 0,4 / 4          |          | G1/2     | 82       |           |           | 116      | 27       | да                           | 2,2          |
| АМАКС-КЭР.М-15-0,6-НЗ                              | 15        | 0,6 / 6          |          | G1/2     | 82       |           |           | 116      | 27       | нет                          | 2,1          |
| АМАКС-КЭР.М-15-0,6-НЗ-Д                            | 15        | 0,6 / 6          |          | G1/2     | 82       |           |           | 116      | 27       | да                           | 2,2          |
| АМАКС-КЭР.М-15-1,6-НЗ                              | 15        | 1,6 / 16         |          | G1/2     | 82       |           |           | 116      | 27       | нет                          | 2,1          |
| АМАКС-КЭР.М-15-1,6-НЗ-Д                            | 15        | 1,6 / 16         |          | G1/2     | 82       |           |           | 116      | 27       | да                           | 2,2          |
| АМАКС-КЭР.М-20-0.05-НЗ                             | 20        | 0,05 / 0,5       |          | G3/4     | 106      |           |           | 145      | 32       | нет                          | 2,5          |
| АМАКС-КЭР.М-20-0.05-НЗ-Д                           | 20        | 0,05 / 0,5       |          | G3/4     | 106      |           |           | 145      | 32       | да                           | 2,6          |
| АМАКС-КЭР.М-20-0,1-НЗ                              | 20        | 0,1 / 1          |          | G3/4     | 106      |           |           | 145      | 32       | нет                          | 2,5          |
| АМАКС-КЭР.М-20-0,1-НЗ-Д                            | 20        | 0,1 / 1          |          | G3/4     | 106      |           |           | 145      | 32       | да                           | 2,6          |
| АМАКС-КЭР.М-20-0,4-НЗ                              | 20        | 0,4 / 4          |          | G3/4     | 106      |           |           | 145      | 32       | нет                          | 2,5          |
| АМАКС-КЭР.М-20-0,4-НЗ-Д                            | 20        | 0,4 / 4          |          | G3/4     | 106      |           |           | 145      | 32       | да                           | 2,6          |
| АМАКС-КЭР.М-20-0,6-НЗ                              | 20        | 0,6 / 6          |          | G3/4     | 106      |           |           | 145      | 32       | нет                          | 2,5          |
| АМАКС-КЭР.М-20-0,6-НЗ-Д                            | 20        | 0,6 / 6          |          | G3/4     | 106      |           |           | 145      | 32       | да                           | 2,6          |
| АМАКС-КЭР.М-20-1,6-НЗ                              | 20        | 1,6 / 16         |          | G3/4     | 106      |           |           | 145      | 32       | нет                          | 2,5          |
| АМАКС-КЭР.М-20-1,6-НЗ-Д                            | 20        | 1,6 / 16         |          | G3/4     | 106      |           |           | 145      | 32       | да                           | 2,6          |
| АМАКС-КЭР.М-25-0.05-НЗ                             | 25        | 0,05 / 0,5       |          | G1       | 106      |           |           | 150      | 41       | нет                          | 2,8          |
| АМАКС-КЭР.М-25-0.05-НЗ-Д                           | 25        | 0,05 / 0,5       |          | G1       | 106      |           |           | 150      | 41       | да                           | 2,9          |
| АМАКС-КЭР.М-25-0,1-НЗ                              | 25        | 0,1 / 1          |          | G1       | 106      |           |           | 150      | 41       | нет                          | 2,8          |
| АМАКС-КЭР.М-25-0,1-НЗ-Д                            | 25        | 0,1 / 1          |          | G1       | 106      |           |           | 150      | 41       | да                           | 2,9          |

|                         |    |          |  |    |     |  |  |     |    |     |     |
|-------------------------|----|----------|--|----|-----|--|--|-----|----|-----|-----|
| АМАКС-КЭР.М-25-0.4-НЗ   | 25 | 0,4 / 4  |  | G1 | 106 |  |  | 150 | 41 | нет | 2.8 |
| АМАКС-КЭР.М-25-0.4-НЗ-Д | 25 | 0,4 / 4  |  | G1 | 106 |  |  | 150 | 41 | да  | 2.9 |
| АМАКС-КЭР.М-25-0.6-НЗ   | 25 | 0,6 / 6  |  | G1 | 106 |  |  | 150 | 41 | нет | 2.8 |
| АМАКС-КЭР.М-25-0.6-НЗ-Д | 25 | 0,6 / 6  |  | G1 | 106 |  |  | 150 | 41 | да  | 2.9 |
| АМАКС-КЭР.М-25-1.6-НЗ   | 25 | 1,6 / 16 |  | G1 | 106 |  |  | 150 | 41 | нет | 2.8 |
| АМАКС-КЭР.М-25-1.6-НЗ-Д | 25 | 1,6 / 16 |  | G1 | 106 |  |  | 150 | 41 | да  | 2.9 |

**МУФТОВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ. Энергосберегающее исполнение.**

|                           |    |            |  |      |     |  |  |     |    |     |     |
|---------------------------|----|------------|--|------|-----|--|--|-----|----|-----|-----|
| АМАКС-КЭР.М-15-0.05-НЗ-Э  | 15 | 0.05 / 0,5 |  | G1/2 | 82  |  |  | 127 | 27 | нет | 2.2 |
| АМАКС-КЭР.М-15-0.05-НЗ-ДЭ | 15 | 0.05 / 0,5 |  | G1/2 | 82  |  |  | 127 | 27 | да  | 2.2 |
| АМАКС-КЭР.М-15-0.1-НЗ-Э   | 15 | 0,1 / 1    |  | G1/2 | 82  |  |  | 127 | 27 | нет | 2.2 |
| АМАКС-КЭР.М-15-0.1-НЗ-ДЭ  | 15 | 0,1 / 1    |  | G1/2 | 82  |  |  | 127 | 27 | да  | 2.2 |
| АМАКС-КЭР.М-15-0.4-НЗ-Э   | 15 | 0,4 / 4    |  | G1/2 | 82  |  |  | 127 | 27 | нет | 2.2 |
| АМАКС-КЭР.М-15-0.4-НЗ-ДЭ  | 15 | 0,4 / 4    |  | G1/2 | 82  |  |  | 127 | 27 | да  | 2.2 |
| АМАКС-КЭР.М-15-0.6-НЗ-Э   | 15 | 0,6 / 6    |  | G1/2 | 82  |  |  | 127 | 27 | нет | 2.2 |
| АМАКС-КЭР.М-15-0.6-НЗ-ДЭ  | 15 | 0,6 / 6    |  | G1/2 | 82  |  |  | 127 | 27 | да  | 2.2 |
| АМАКС-КЭР.М-15-1.6-НЗ-Э   | 15 | 1,6 / 16   |  | G1/2 | 82  |  |  | 127 | 27 | нет | 2.2 |
| АМАКС-КЭР.М-15-1.6-НЗ-ДЭ  | 15 | 1,6 / 16   |  | G1/2 | 82  |  |  | 127 | 27 | да  | 2.2 |
| АМАКС-КЭР.М-20-0.05-НЗ-Э  | 20 | 0.05 / 0,5 |  | G3/4 | 106 |  |  | 145 | 32 | нет | 2.6 |
| АМАКС-КЭР.М-20-0.05-НЗ-ДЭ | 20 | 0.05 / 0,5 |  | G3/4 | 106 |  |  | 145 | 32 | да  | 2.7 |
| АМАКС-КЭР.М-20-0.1-НЗ-Э   | 20 | 0,1 / 1    |  | G3/4 | 106 |  |  | 145 | 32 | нет | 2.6 |
| АМАКС-КЭР.М-20-0.1-НЗ-ДЭ  | 20 | 0,1 / 1    |  | G3/4 | 106 |  |  | 145 | 32 | да  | 2.7 |
| АМАКС-КЭР.М-20-0.4-НЗ-Э   | 20 | 0,4 / 4    |  | G3/4 | 106 |  |  | 145 | 32 | нет | 2.6 |
| АМАКС-КЭР.М-20-0.4-НЗ-ДЭ  | 20 | 0,4 / 4    |  | G3/4 | 106 |  |  | 145 | 32 | да  | 2.7 |
| АМАКС-КЭР.М-20-0.6-НЗ-Э   | 20 | 0,6 / 6    |  | G3/4 | 106 |  |  | 145 | 32 | нет | 2.6 |
| АМАКС-КЭР.М-20-0.6-НЗ-ДЭ  | 20 | 0,6 / 6    |  | G3/4 | 106 |  |  | 145 | 32 | да  | 2.7 |
| АМАКС-КЭР.М-20-1.6-НЗ-Э   | 20 | 1,6 / 16   |  | G3/4 | 106 |  |  | 145 | 32 | нет | 2.6 |
| АМАКС-КЭР.М-20-1.6-НЗ-ДЭ  | 20 | 1,6 / 16   |  | G3/4 | 106 |  |  | 145 | 32 | да  | 2.7 |

|                           |    |            |  |    |     |  |     |    |     |     |
|---------------------------|----|------------|--|----|-----|--|-----|----|-----|-----|
| АМАКС-КЭР.М-25-0,05-НЗ-Э  | 25 | 0,05 / 0,5 |  | G1 | 106 |  | 150 | 41 | нет | 3,0 |
| АМАКС-КЭР.М-25-0,05-НЗ-ДЭ | 25 | 0,05 / 0,5 |  | G1 | 106 |  | 150 | 41 | да  | 3,0 |
| АМАКС-КЭР.М-25-0,1-НЗ-Э   | 25 | 0,1 / 1    |  | G1 | 106 |  | 150 | 41 | нет | 3,0 |
| АМАКС-КЭР.М-25-0,1-НЗ-ДЭ  | 25 | 0,1 / 1    |  | G1 | 106 |  | 150 | 41 | да  | 3,0 |
| АМАКС-КЭР.М-25-0,4-НЗ-Э   | 25 | 0,4 / 4    |  | G1 | 106 |  | 150 | 41 | нет | 3,0 |
| АМАКС-КЭР.М-25-0,4-НЗ-ДЭ  | 25 | 0,4 / 4    |  | G1 | 106 |  | 150 | 41 | да  | 3,0 |
| АМАКС-КЭР.М-25-0,6-НЗ-Э   | 25 | 0,6 / 6    |  | G1 | 106 |  | 150 | 41 | нет | 3,0 |
| АМАКС-КЭР.М-25-0,6-НЗ-ДЭ  | 25 | 0,6 / 6    |  | G1 | 106 |  | 150 | 41 | да  | 3,0 |
| АМАКС-КЭР.М-25-1,6-НЗ-Э   | 25 | 1,6 / 16   |  | G1 | 106 |  | 150 | 41 | нет | 3,0 |
| АМАКС-КЭР.М-25-1,6-НЗ-ДЭ  | 25 | 1,6 / 16   |  | G1 | 106 |  | 150 | 41 | да  | 3,0 |

#### ШТУЦЕРНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ. Обычное исполнение.

|                          |    |            |    |  |     |     |  |     |     |     |
|--------------------------|----|------------|----|--|-----|-----|--|-----|-----|-----|
| АМАКС-КЭР.Ш-15-0,05-НЗ   | 15 | 0,05 / 0,5 | 21 |  | 82  | 136 |  | 116 | нет | 2,4 |
| АМАКС-КЭР.Ш-15-0,05-НЗ-Д | 15 | 0,05 / 0,5 | 21 |  | 82  | 136 |  | 116 | да  | 2,5 |
| АМАКС-КЭР.Ш-15-0,1-НЗ    | 15 | 0,1 / 1    | 21 |  | 82  | 136 |  | 116 | нет | 2,4 |
| АМАКС-КЭР.Ш-15-0,1-НЗ-Д  | 15 | 0,1 / 1    | 21 |  | 82  | 136 |  | 116 | да  | 2,5 |
| АМАКС-КЭР.Ш-15-0,4-НЗ    | 15 | 0,4 / 4    | 21 |  | 82  | 136 |  | 116 | нет | 2,4 |
| АМАКС-КЭР.Ш-15-0,4-НЗ-Д  | 15 | 0,4 / 4    | 21 |  | 82  | 136 |  | 116 | да  | 2,5 |
| АМАКС-КЭР.Ш-15-0,6-НЗ    | 15 | 0,6 / 6    | 21 |  | 82  | 136 |  | 116 | нет | 2,4 |
| АМАКС-КЭР.Ш-15-0,6-НЗ-Д  | 15 | 0,6 / 6    | 21 |  | 82  | 136 |  | 116 | да  | 2,5 |
| АМАКС-КЭР.Ш-15-1,6-НЗ    | 15 | 1,6 / 16   | 21 |  | 82  | 136 |  | 116 | нет | 2,4 |
| АМАКС-КЭР.Ш-15-1,6-НЗ-Д  | 15 | 1,6 / 16   | 21 |  | 82  | 136 |  | 116 | да  | 2,5 |
| АМАКС-КЭР.Ш-20-0,05-НЗ   | 20 | 0,05 / 0,5 | 25 |  | 106 | 164 |  | 145 | нет | 2,8 |
| АМАКС-КЭР.Ш-20-0,05-НЗ-Д | 20 | 0,05 / 0,5 | 25 |  | 106 | 164 |  | 145 | да  | 2,9 |
| АМАКС-КЭР.Ш-20-0,1-НЗ    | 20 | 0,1 / 1    | 25 |  | 106 | 164 |  | 145 | нет | 2,8 |
| АМАКС-КЭР.Ш-20-0,1-НЗ-Д  | 20 | 0,1 / 1    | 25 |  | 106 | 164 |  | 145 | да  | 2,9 |
| АМАКС-КЭР.Ш-20-0,4-НЗ    | 20 | 0,4 / 4    | 25 |  | 106 | 164 |  | 145 | нет | 2,8 |
| АМАКС-КЭР.Ш-20-0,4-НЗ-Д  | 20 | 0,4 / 4    | 25 |  | 106 | 164 |  | 145 | да  | 2,9 |
| АМАКС-КЭР.Ш-20-0,6-НЗ    | 20 | 0,6 / 6    | 25 |  | 106 | 164 |  | 145 | нет | 2,8 |

|   |    |            |    |     |     |     |     |     |
|---|----|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| АМАКС-КЭР.Ш-20-0,6-НЗ-Д                                       | 20 | 0,6 / 6    | 25 | 106 | 164 | 145 | да  | 2,9 |
| АМАКС-КЭР.Ш-20-1,6-НЗ   | 20 | 1,6 / 16   | 25 | 106 | 164 | 145 | нет | 2,8 |
| АМАКС-КЭР.Ш-20-1,6-НЗ-Д                                       | 20 | 1,6 / 16   | 25 | 106 | 164 | 145 | да  | 2,9 |
| АМАКС-КЭР.Ш-25-0,05-НЗ  | 25 | 0,05 / 0,5 | 32 | 106 | 164 | 145 | нет | 3,1 |
| АМАКС-КЭР.Ш-25-0,05-НЗ-Д                                      | 25 | 0,05 / 0,5 | 32 | 106 | 164 | 145 | да  | 3,2 |
| АМАКС-КЭР.Ш-25-0,1-НЗ   | 25 | 0,1 / 1    | 32 | 106 | 164 | 145 | нет | 3,1 |
| АМАКС-КЭР.Ш-25-0,1-НЗ-Д                                       | 25 | 0,1 / 1    | 32 | 106 | 164 | 145 | да  | 3,2 |
| АМАКС-КЭР.Ш-25-0,4-НЗ   | 25 | 0,4 / 4    | 32 | 106 | 164 | 145 | нет | 3,2 |
| АМАКС-КЭР.Ш-25-0,4-НЗ-Д                                       | 25 | 0,4 / 4    | 32 | 106 | 164 | 145 | да  | 3,3 |
| АМАКС-КЭР.Ш-25-0,6-НЗ   | 25 | 0,6 / 6    | 32 | 106 | 164 | 145 | нет | 3,2 |
| АМАКС-КЭР.Ш-25-0,6-НЗ-Д                                       | 25 | 0,6 / 6    | 32 | 106 | 164 | 145 | да  | 3,3 |
| АМАКС-КЭР.Ш-25-1,6-НЗ   | 25 | 1,6 / 16   | 32 | 106 | 164 | 145 | нет | 3,2 |
| АМАКС-КЭР.Ш-25-1,6-НЗ-Д                                       | 25 | 1,6 / 16   | 32 | 106 | 164 | 145 | да  | 3,3 |
| <b>ШТУЦЕРНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ. Энергосберегающее исполнение.</b> |    |            |    |     |     |     |     |     |
| АМАКС-КЭР.Ш-15-0,05-НЗ-Э                                      | 15 | 0,05 / 0,5 | 21 | 82  | 136 | 116 | нет | 2,5 |
| АМАКС-КЭР.Ш-15-0,05-НЗ-ДЭ                                     | 15 | 0,05 / 0,5 | 21 | 82  | 136 | 116 | да  | 2,6 |
| АМАКС-КЭР.Ш-15-0,1-НЗ-Э                                       | 15 | 0,1 / 1    | 21 | 82  | 136 | 116 | нет | 2,5 |
| АМАКС-КЭР.Ш-15-0,1-НЗ-ДЭ                                      | 15 | 0,1 / 1    | 21 | 82  | 136 | 116 | да  | 2,6 |
| АМАКС-КЭР.Ш-15-0,4-НЗ-Э                                       | 15 | 0,4 / 4    | 21 | 82  | 136 | 116 | нет | 2,6 |
| АМАКС-КЭР.Ш-15-0,4-НЗ-ДЭ                                      | 15 | 0,4 / 4    | 21 | 82  | 136 | 116 | да  | 2,7 |
| АМАКС-КЭР.Ш-15-0,6-НЗ-Э                                       | 15 | 0,6 / 6    | 21 | 82  | 136 | 116 | нет | 2,6 |
| АМАКС-КЭР.Ш-15-0,6-НЗ-ДЭ                                      | 15 | 0,6 / 6    | 21 | 82  | 136 | 116 | да  | 2,7 |
| АМАКС-КЭР.Ш-15-1,6-НЗ-Э                                       | 15 | 1,6 / 16   | 21 | 82  | 136 | 116 | нет | 2,8 |
| АМАКС-КЭР.Ш-15-1,6-НЗ-ДЭ                                      | 15 | 1,6 / 16   | 21 | 82  | 136 | 116 | да  | 2,9 |
| АМАКС-КЭР.Ш-20-0,05-НЗ-Э                                      | 20 | 0,05 / 0,5 | 25 | 106 | 164 | 145 | нет | 2,9 |
| АМАКС-КЭР.Ш-20-0,05-НЗ-ДЭ                                     | 20 | 0,05 / 0,5 | 25 | 106 | 164 | 145 | да  | 3,0 |
| АМАКС-КЭР.Ш-20-0,1-НЗ-Э                                       | 20 | 0,1 / 1    | 25 | 106 | 164 | 145 | нет | 2,9 |

|                           |    |            |    |     |     |     |     |     |
|---------------------------|----|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| АМАКС-КЭР.Ш-20-0,1-НЗ-ДЭ  | 20 | 0,1 / 1    | 25 | 106 | 164 | 145 | да  | 2,9 |
| АМАКС-КЭР.Ш-20-0,4-НЗ-Э   | 20 | 0,4 / 4    | 25 | 106 | 164 | 145 | нет | 2,9 |
| АМАКС-КЭР.Ш-20-0,4-НЗ-ДЭ  | 20 | 0,4 / 4    | 25 | 106 | 164 | 145 | да  | 2,9 |
| АМАКС-КЭР.Ш-20-0,6-НЗ-Э   | 20 | 0,6 / 6    | 25 | 106 | 164 | 145 | нет | 2,9 |
| АМАКС-КЭР.Ш-20-0,6-НЗ-ДЭ  | 20 | 0,6 / 6    | 25 | 106 | 164 | 145 | да  | 2,9 |
| АМАКС-КЭР.Ш-20-1,6-НЗ-Э   | 20 | 1,6 / 16   | 25 | 106 | 164 | 145 | нет | 2,9 |
| АМАКС-КЭР.Ш-20-1,6-НЗ-ДЭ  | 20 | 1,6 / 16   | 25 | 106 | 164 | 145 | да  | 3,0 |
| АМАКС-КЭР.Ш-25-0,05-НЗ-Э  | 25 | 0,05 / 0,5 | 32 | 106 | 164 | 150 | нет | 3,2 |
| АМАКС-КЭР.Ш-25-0,05-НЗ-ДЭ | 25 | 0,05 / 0,5 | 32 | 106 | 164 | 150 | да  | 3,2 |
| АМАКС-КЭР.Ш-25-0,1-НЗ-Э   | 25 | 0,1 / 1    | 32 | 106 | 164 | 150 | нет | 3,2 |
| АМАКС-КЭР.Ш-25-0,1-НЗ-ДЭ  | 25 | 0,1 / 1    | 32 | 106 | 164 | 150 | да  | 3,2 |
| АМАКС-КЭР.Ш-25-0,4-НЗ-Э   | 25 | 0,4 / 4    | 32 | 106 | 164 | 150 | нет | 3,2 |
| АМАКС-КЭР.Ш-25-0,4-НЗ-ДЭ  | 25 | 0,4 / 4    | 32 | 106 | 164 | 150 | да  | 3,2 |
| АМАКС-КЭР.Ш-25-0,6-НЗ-Э   | 25 | 0,6 / 6    | 32 | 106 | 164 | 150 | нет | 3,2 |
| АМАКС-КЭР.Ш-25-0,6-НЗ-ДЭ  | 25 | 0,6 / 6    | 32 | 106 | 164 | 150 | да  | 3,2 |
| АМАКС-КЭР.Ш-25-1,6-НЗ-Э   | 25 | 1,6 / 16   | 32 | 106 | 164 | 150 | нет | 3,2 |
| АМАКС-КЭР.Ш-25-1,6-НЗ-ДЭ  | 25 | 1,6 / 16   | 32 | 106 | 164 | 150 | да  | 3,2 |

**ФЛАНЦЕВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ. Обычное исполнение.**

|                          |    |            |  |  |  |     |     |     |     |
|--------------------------|----|------------|--|--|--|-----|-----|-----|-----|
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,05-НЗ   | 15 | 0,05 / 0,5 |  |  |  | 110 | 116 | нет | 4,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,05-НЗ-Д | 15 | 0,05 / 0,5 |  |  |  | 110 | 116 | да  | 5,0 |
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,1-НЗ    | 15 | 0,1 / 1    |  |  |  | 110 | 116 | нет | 4,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,1-НЗ-Д  | 15 | 0,1 / 1    |  |  |  | 110 | 116 | да  | 5,0 |
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,4-НЗ    | 15 | 0,4 / 4    |  |  |  | 110 | 116 | нет | 4,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,4-НЗ-Д  | 15 | 0,4 / 4    |  |  |  | 110 | 116 | да  | 5,0 |
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,6-НЗ    | 15 | 0,6 / 6    |  |  |  | 110 | 116 | нет | 4,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,6-НЗ-Д  | 15 | 0,6 / 6    |  |  |  | 110 | 116 | да  | 5,0 |
| АМАКС-КЭР.Ф-15-1,6-НЗ    | 15 | 1,6 / 16   |  |  |  | 110 | 116 | нет | 4,9 |

|   |    |            |  |  |  |     |     |  |     |     |
|---|----|------------|--|--|--|-----|-----|--|-----|-----|
| АМАКС-КЭР.Ф-15-1,6-НЗ-Д                                       | 15 | 1,6 / 16   |  |  |  | 110 | 116 |  | да  | 5,0 |
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,05-НЗ  | 20 | 0,05 / 0,5 |  |  |  | 126 | 145 |  | нет | 6,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,05-НЗ-Д                                      | 20 | 0,05 / 0,5 |  |  |  | 126 | 145 |  | да  | 6,7 |
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,1-НЗ   | 20 | 0,1 / 1    |  |  |  | 126 | 145 |  | нет | 6,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,1-НЗ-Д                                       | 20 | 0,1 / 1    |  |  |  | 126 | 145 |  | да  | 6,7 |
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,4-НЗ   | 20 | 0,4 / 4    |  |  |  | 126 | 145 |  | нет | 6,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,4-НЗ-Д                                       | 20 | 0,4 / 4    |  |  |  | 126 | 145 |  | да  | 6,7 |
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,6-НЗ   | 20 | 0,6 / 6    |  |  |  | 126 | 145 |  | нет | 6,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,6-НЗ-Д                                       | 20 | 0,6 / 6    |  |  |  | 126 | 145 |  | да  | 6,7 |
| АМАКС-КЭР.Ф-20-1,6-НЗ   | 20 | 1,6 / 16   |  |  |  | 126 | 145 |  | нет | 6,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-20-1,6-НЗ-Д                                       | 20 | 1,6 / 16   |  |  |  | 126 | 145 |  | да  | 6,7 |
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,05-НЗ  | 25 | 0,05 / 0,5 |  |  |  | 130 | 145 |  | нет | 8   |
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,05-НЗ-Д                                      | 25 | 0,05 / 0,5 |  |  |  | 130 | 145 |  | да  | 8   |
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,1-НЗ   | 25 | 0,1 / 1    |  |  |  | 130 | 145 |  | нет | 8   |
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,1-НЗ-Д                                       | 25 | 0,1 / 1    |  |  |  | 130 | 145 |  | да  | 8,1 |
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,4-НЗ   | 25 | 0,4 / 4    |  |  |  | 130 | 145 |  | нет | 8   |
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,4-НЗ-Д                                       | 25 | 0,4 / 4    |  |  |  | 130 | 145 |  | да  | 8,1 |
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,6-НЗ   | 25 | 0,6 / 6    |  |  |  | 130 | 145 |  | нет | 8   |
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,6-НЗ-Д                                       | 25 | 0,6 / 6    |  |  |  | 130 | 145 |  | да  | 8,1 |
| АМАКС-КЭР.Ф-25-1,6-НЗ   | 25 | 1,6 / 16   |  |  |  | 130 | 145 |  | нет | 8   |
| АМАКС-КЭР.Ф-25-1,6-НЗ-Д                                       | 25 | 1,6 / 16   |  |  |  | 130 | 145 |  | да  | 8,1 |
| <b>ФЛАНЦЕВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ. Энергосберегающее исполнение.</b> |    |            |  |  |  |     |     |  |     |     |
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,05-НЗ-Э                                      | 15 | 0,05 / 0,5 |  |  |  | 110 | 116 |  | нет | 5,0 |
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,05-НЗ-ДЭ                                     | 15 | 0,05 / 0,5 |  |  |  | 110 | 116 |  | да  | 5,0 |
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,1-НЗ-Э                                       | 15 | 0,1 / 1    |  |  |  | 110 | 116 |  | нет | 5,0 |
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,1-НЗ-ДЭ                                      | 15 | 0,1 / 1    |  |  |  | 110 | 116 |  | да  | 5,0 |
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,4-НЗ-Э                                       | 15 | 0,4 / 4    |  |  |  | 110 | 116 |  | нет | 5,0 |
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,4-НЗ-ДЭ                                      | 15 | 0,4 / 4    |  |  |  | 110 | 116 |  | да  | 5,0 |
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,6-НЗ-Э                                       | 15 | 0,6 / 6    |  |  |  | 110 | 116 |  | нет | 5,0 |

|                           |    |            |  |  |     |     |     |     |
|---------------------------|----|------------|--|--|-----|-----|-----|-----|
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,6-НЗ-ДЭ  | 15 | 0,6 / 6    |  |  | 110 | 116 | да  | 5.0 |
| АМАКС-КЭР.Ф-15-1,6-НЗ-Э   | 15 | 1,6 / 16   |  |  | 110 | 116 | нет | 5.0 |
| АМАКС-КЭР.Ф-15-1,6-НЗ-ДЭ  | 15 | 1,6 / 16   |  |  | 110 | 116 | да  | 5.0 |
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,05-НЗ-Э  | 20 | 0.05 / 0.5 |  |  | 126 | 145 | нет | 6.7 |
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,05-НЗ-ДЭ | 20 | 0.05 / 0.5 |  |  | 126 | 145 | да  | 6.7 |
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,1-НЗ-Э   | 20 | 0,1 / 1    |  |  | 126 | 145 | нет | 6.7 |
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,1-НЗ-ДЭ  | 20 | 0,1 / 1    |  |  | 126 | 145 | да  | 6.7 |
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,4-НЗ-Э   | 20 | 0,4 / 4    |  |  | 126 | 145 | нет | 6.7 |
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,4-НЗ-ДЭ  | 20 | 0,4 / 4    |  |  | 126 | 145 | да  | 6.7 |
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,6-НЗ-Э   | 20 | 0,6 / 6    |  |  | 126 | 145 | нет | 6.7 |
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,6-НЗ-ДЭ  | 20 | 0,6 / 6    |  |  | 126 | 145 | да  | 6.7 |
| АМАКС-КЭР.Ф-20-1,6-НЗ-Э   | 20 | 1,6 / 16   |  |  | 126 | 145 | нет | 6.7 |
| АМАКС-КЭР.Ф-20-1,6-НЗ-ДЭ  | 20 | 1,6 / 16   |  |  | 126 | 145 | да  | 6.7 |
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,05-НЗ-Э  | 25 | 0.05 / 0.5 |  |  | 130 | 150 | нет | 8.1 |
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,05-НЗ-ДЭ | 25 | 0.05 / 0.5 |  |  | 130 | 150 | да  | 8.1 |
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,1-НЗ-Э   | 25 | 0,1 / 1    |  |  | 130 | 150 | нет | 8.1 |
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,1-НЗ-ДЭ  | 25 | 0,1 / 1    |  |  | 130 | 150 | да  | 8.1 |
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,4-НЗ-Э   | 25 | 0,4 / 4    |  |  | 130 | 150 | нет | 8,1 |
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,4-НЗ-ДЭ  | 25 | 0,4 / 4    |  |  | 130 | 150 | да  | 8.1 |
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,6-НЗ-Э   | 25 | 0,6 / 6    |  |  | 130 | 150 | нет | 8,1 |
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,6-НЗ-ДЭ  | 25 | 0,6 / 6    |  |  | 130 | 150 | да  | 8.1 |
| АМАКС-КЭР.Ф-25-1,6-НЗ-Э   | 25 | 1,6 / 16   |  |  | 130 | 150 | нет | 8.1 |
| АМАКС-КЭР.Ф-25-1,6-НЗ-ДЭ  | 25 | 1,6 / 16   |  |  | 130 | 150 | да  | 8.1 |

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)28-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://amaks.nt-rt.ru/> || [aky@nt-rt.ru](mailto:aky@nt-rt.ru)